

ARCANDIS®-Classic

Detergent intensiv pentru spălat veselă cu conținut redus de clor

Proprietăți

Detergent lichid concentrat pentru mașini industriale de spălat veselă cu unul sau mai multe rezervoare. ARCANDIS®-Classic garantează o curățare rapidă și temeinică a colorațiilor de ceai și cafea precum și resturilor persistente. Produsul se recomandă pentru toate categoriile de duritate a apei, evită depunerile de calcar, contribuind astfel la menținerea valorii a mașinilor de spălat veselă. Datorită ingredientilor speciali ARCANDIS®-Classic asigură o curățare igienică a veselei.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Fosfați 15-30%, compuși de albire pe bază de clor < 5%, fosfonați, substanțe alcaline, inhibitori de coroziune.
Valoare pH (concentrat): ca. 13,5 Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 11

Domeniul de întrebuințare

Se poate întrebuința pentru toate felurile de veselă rezistentă la substanțe alcaline din porțelan, sticlă, inox și mase plastice. Nu se recomandă pentru veselă din aluminiu, gumă și veselă cu decorațiuni sensibile. Un rezultat optim se obține în combinație cu soluția de clătire ARCANDIS®-Shine sau -Splend.

Întrebuințare

Dozarea produsului se realizează printr-un sistem de dozare integrat sau un sistem de dozare programabil Kiehl. Pentru a obține un rezultat foarte bun, dozarea va fi reglată în funcția condițiilor locale (duritatea apei, grad de murdărie, tipul mașini) de tehnicianul-Kiehl. Valoarea dozării este de 2-5 grame per 1 litru de apă.



În cazul de schimbare a produsului, întodeauna clățiți bine, sistemul de dozare și furtunile aferente de dozare.

**Spălare
veselă**

Consum

Consumul depinde de condițiile specifice locale precum și de pretențiile clienților.

GHS 05, Pericol (în concentrat);
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. EUH31 La contactul cu acizii se degajă gaze toxice. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți. P308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

Conține: Sodium Hypochlorite / Potassium Hydroxide (INCI).

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art.1!

Ambalaj

10 litri / canistre
20 litri / canistre

Art.-Nr. j 56 08 10
Art.-Nr. j 56 08 21

